

privest.

FU9045

Privest Funk–Bedienteil

Das Privest Funk–Bedienteil ist ein Erweiterungsbaustein für die Privest Funk–Alarmzentrale. Über Pin–Code können Sie von jedem Privest Funk–Bedienteil aus Ihre Anlage aktivieren und deaktivieren. Bis zu 2 Bedienteile lassen sich in das Alarmsystem integrieren. In verschiedenen Teilen Ihres Gebäudes angebracht, sorgen diese Erweiterungsbausteine für zusätzlichen Komfort. Ohne jedes Mal den Weg zur Alarmzentrale zurückzulegen, können Sie direkt am Bedienteil Ihre Privest aktivieren oder deaktivieren. Über die Funktionstasten des Moduls können Sie einen Überfall– und Feueralarm sowie medizinische Notrufe absetzen. Dies geschieht durch das zeitgleiche Drücken von zwei Funktionstasten. Ein Code muss nicht mehr eingegeben werden.



Produktbesonderheiten:

- Abgesetztes Bedienteil für entfernte Eingänge
- Aktivieren und Deaktivieren Sie Ihre Privest Funk–Alarmzentrale mit diesem Bedienteil
- Lösen Sie manuell Feuer–, Notfall und Überfallalarme aus
- Schalten Sie Ausgänge Ihrer Zentrale

Überreicht durch:

SC-Weber.de
Sicherheits Center



Reinhard Weber Bürotechnik
Luitpoldstr. 1
94447 Plattling
+49 (9931) 5566
info@buerotechnik–weber.de

privest.

FU9045

Privest Funk-Bedienteil

Technische Daten			
Funkfrequenz	868,65 MHz AM	Batterie-Lebensdauer	CR123 3V Lithium ca. 2 Jahre
Reichweite	Bis zu 50m	Betriebstemperatur	0°C – 55°C
Modulation	AM	Gewicht	280g
Stromaufnahme	Ca. 5 µA standby	Abmessungen (BxHxT)	165x113x34 mm

Überreicht durch:

SC-Weber.de
Sicherheits Center



Reinhard Weber Bürotechnik
Luitpoldstr. 1
94447 Plattling
+49 (9931) 5566
info@buerotechnik-weber.de